
BS
Synchronisation
Downlink
Slot 0
Slot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 4
Slot 5
Slot 6
Slot 7
STFA
Uplink


MS
Uplink
Slot 0
Slot 1
Slot 2
Slot 3
Slot 4
Slot 5
Slot 6
Slot 7
STFA
Synchronisation
Downlink